



Dicas úteis para utilizar o tmn black stone:


- Toques&Imagens
- Multimédia
- Gestor de ficheiros


Prima a tecla central do seu **tmn black stone** para aceder ao menu principal, como indicado na imagem abaixo:



Uma vez no menu principal, prima o ícone “Toques&Imagens”  para aceder a uma página do portal de internet onde poderá descarregar toques, wallpapers, screensavers e muito mais temas ao seu gosto e que tornem a experiência de utilização do **tmn black stone** muito mais divertida e personalizável.



Para aceder às fotos pessoais que tenha capturado através da câmara fotográfica do **tmn black stone**, visualizar vídeos, ouvir rádio FM ou as suas músicas preferidas deverá aceder ao menu principal, premindo na tecla central e em seguida premir no ícone “Multimédia” .

Para aceder aos toques, músicas, fotos, imagens, wallpapers e e-books que se encontram armazenados no seu **tmn black stone**, deverá aceder ao menu principal, premindo na tecla central, e premir o ícone “Gestor de ficheiros” .